

リボンが回らない

左図のように、ローラーがロックされている時
インクリボン(つまみ)が回りません。

右図のように、持ち上がった状態のつめを指でつまみ、
ローラーのロックを解除してからご使用ください。

