


# 古いリボンを取り除く



- ① カセットのツメをはずして、カセットの上蓋を外します。



# 古いリボンを取り除く

- ② 上部ローラーを矢印の方向に押し込み、つめをロックします。(上・下ローラーの間にすき間ができます)

その後、カセットから使用済みインクリボンをきれいに  
取り除きます。



# 新しいリボンをセットする


③ カセットはリボンが入っていない空の状態になります。

次にサブリボンの上箱を取り、セットの準備をします。




# 新しいリボンをセットする

- ④ サブリボンをカセット中央に置き、サブリボンケースの折り部を開きます。




# 新しいリボンをセットする

- ⑤ 右手でインクリボンをカセットに流し込みながら、左手でゆっくりケースを矢印の方向に引き抜きます。




# 新しいリボンをセットする

- ⑥ ローラー側のリボンを必要な長さ分だけ静かに引き出し、上・下ローラーの間にリボンを通し、足部先端までリボンを正確にセットします。



# 新しいリボンをセットする

- ⑦ 次にリボン反転部をカセットケース左側収納部にはめ込み、板バネを少し開きながらリボンを足部先端までセットします。



# 完成

- ⑧ 左図のようにカセットのふたを取り付け、つめが正確に装着されているか確認してください。

次に右図のようにつめのロックを外し(解除し)カセットのつまみを矢印の方向に回転させ、リボンがスムーズに動くことを確認してください。

